

Philips NL9206AD-4 Drachtén



4213.354.4288.3
(03/12/2020)



English For your child's safety and health WARNING!

- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
- Always check food temperature before feeding.
- Throw away at the first signs of damage or weakness.
- Keep components not in use out of the reach of children.
- Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child can be strangled.
- Never use feeding teats as a soother.

- Always use this product with adult supervision.

Before first use, clean the product and then place in boiling water for 5 minutes. This is to ensure hygiene. After each use, wash in warm soapy water, remove any food residues and rinse thoroughly. Clean before each use to ensure hygiene. Do not allow children to play with small parts or walk/run while using bottles or cups. Do not place in a heated oven or microwave. Do not use aggressive cleaning agents. Do not place parts on surfaces cleaned with antibacterial cleaners. Plastic packaging material properties may be affected by sterilizing and high temperatures. Inspect before each use and pull the feeding teat in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing feeding teats every 3 months. Keep feeding teats in a dry, covered container. Do not leave a feeding teat in direct sunlight or heat, or leave in disinfectant ("sterilizing solution") for longer than recommended, as this may weaken the teat.

Do not place parts on surfaces cleaned with antibacterial cleaners. Plastic packaging material properties may be affected by sterilizing and high temperatures. Inspect before each use and pull the feeding teat in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing feeding teats every 3 months. Keep feeding teats in a dry, covered container. Do not leave a feeding teat in direct sunlight or heat, or leave in disinfectant ("sterilizing solution") for longer than recommended, as this may weaken the teat.

Español Para la salud y la seguridad de su bebé ¡ADVERTENCIA!

- La succión continua y prolongada de líquidos puede causar caries.
- Comprobar siempre la temperatura de la comida antes de dar el alimento.
- Deschar en los primeros signos de daño o rotura.
- Mantener fuera del alcance de los niños todos los componentes que no estén en uso.

- Nunca unirlo a cordones, cintas, lazos o partes sueltas de la ropa.
- Su niño podría estrangularse.
- Nunca usar la tetina como chupete.
- Usar siempre este producto bajo la supervisión de un adulto.

Antes de usar el producto por primera vez, límpielo e introdúzcalo en agua hirviendo durante 5 minutos. Esto se hace para garantizar la higiene. Después de cada uso, lave el producto con agua jabonosa tibia, elimine cualquier residuo de alimentos y enjuague bien. Para garantizar la higiene, limpie el producto antes de cada uso. No permita a los niños jugar con piezas pequeñas ni andar o correr mientras juegan con piezas o vasos. No introduzca el producto en un microondas ni en un horno caliente. No utilice productos de limpieza agresivos. No coloque las piezas sobre superficies que se hayan limpiado con limpiadores antibacterianos. Las propiedades del material plástico de envasado pueden verse afectadas por la esterilización y las altas temperaturas. Antes de cada uso, compruebe la tetina y tire de ella en todas direcciones. Deschar en los primeros signos de daño o rotura. Recomendamos sustituir las tetinas cada 3 meses. Guarde las tetinas en un recipiente cerrado y seco. No deje tetinas expuestas a la luz solar directa ni en contacto con un desinfectante ("solución esterilizadora") durante más tiempo del recomendado; si lo hace, podría debilitar la tetina.

Italiano Per la sicurezza e la salute del vostro bambino AVVERTENZA!

- Il continuo e prolungato succhiare di liquidi può causare carie.
- Controllare sempre la temperatura dell'alimento prima di alimentare il bambino.
- Sostituire al primo segno di usura o danneggiamento.
- Tenere tutti i componenti non utilizzati fuori dalla portata dei bambini.
- Non attaccare mai a corde, nastri, lacci o estremità libere dei vestiti. Il bambino potrebbe strangolarsi.
- Non utilizzare mai le tettele da biberon come un succhietto.
- Utilizzare sempre questo prodotto sotto la sorveglianza di un adulto.

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, pulitelo e quindi immergetelo in acqua bollente per 5 minuti. In questo modo se ne garantisce l'igiene. Dopo ogni uso, pulite con acqua calda e sapone, rimuovete eventuali residui di alimento e risciacquate accuratamente.

Eseguite la pulizia prima dell'uso per garantire l'igiene. Non consentite ai bambini di giocare con le parti di piccole dimensioni o di camminare/correre mentre usano i biberon o le tette. Non inserite il prodotto in un forno caldo o in un forno a microonde. Non utilizzate detergenti aggressivi. Non posizionare i componenti a contatto con superfici pulite con detergenti antibatterici. Le proprietà dei materiali di imballaggio in plastica possono essere intaccate dalla sterilizzazione e dalle alte temperature. Controllate il biberon prima di ogni utilizzo e tirate la tettarella da biberon in ogni direzione. Sostituire al primo segno di usura o danneggiamento. Si consiglia di sostituire le tettele da biberon ogni 3 mesi. Tenete le tettele da biberon in un recipiente asciutto e chiuso. Non lasciate la tettarella da biberon sotto la luce diretta del sole, vicino a una fonte di calore o immersa nel liquido disinfettante ("soluzione di sterilizzazione") più a lungo di quanto consigliato, poiché la tettarella potrebbe deteriorarsi.

Português Para a segurança e saúde da sua criança AVERTÊNCIA!

- A sucção continua e prolongada de líquidos pode causar cáries dentárias.
 - Verificar sempre a temperatura dos líquidos antes de dar de beber ao bebé.
 - Deixar a fora ao primeiro sinal de que está danificada ou frágilizada.
 - Manter todos os componentes que não usar for a do alcance das crianças.
 - Nunca amarrar cordões, fitas, laços ou pedaços soltos de pano. A criança pode estrangular-se.
 - Nunca utilizar uma teta de biberão como se fosse uma chupeta.
 - Utilizar este produto sempre sob vigilância de um adulto.
- Antes da primeira utilização, lave o produto e coloque-o em água a ferver durante 5 minutos. Isto é para garantir a higiene. Após cada utilização, lave em água morna com detergente, remova os resíduos de alimentos e passe por água corrente. Lave antes de cada utilização para garantir a higiene. Não permita que crianças brinquem com as peças pequenas ou caminhem/corram utilizando biberões ou copos. Não coloque num micro-ondas ou forno aquecido. Não utilize agentes de limpeza agressivos. Não coloque as peças em superfícies que tenham sido limpas com detergentes antibacterianos. As propriedades dos materiais de embalagens em plástico podem ser afetadas pela esterilização e por altas

temperaturas. Examine antes de cada utilização e puxe a teta em todas as direções. Deixar a fora ao primeiro sinal de que está danificada ou frágilizada. Recomendamos a substituição das tetinas a cada 3 meses. Guarde as tetinas num recipiente seco e fechado. Não deixe uma teta exposta ao calor ou à luz solar direta, nem mergulhada em desinfetante (solução de esterilização) durante períodos de tempo superiores aos recomendados, uma vez que isso poderá enfraquecer a teta.

עברית למען בטיחות ילדכם ובריאות אוזרחו

חשיפה רציפה וממושכת של נוזלים תגרום ליקרובן השיניים.
- של בדיובר את מוטמטורות המזון לפני האכילה.
- השליכו את התכשיר עם הסמינים הארטיים קרוב או פגם.
- של לשמור ילדכם שלא יערים הרחק מהידים של ילדכם.
- לעולם אל תחברו לחוטים, סרטים, ביגוד, חרול עלול להיחנק.
- אין לעשות שימוש בטטות הזה כמוצא.
- של להשתמש במוצר זה בהנחנת מבוגר בלבד.
- לפני השימוש הראשון של נקודת המוצר ולחלוץ במים וזרחים ל-5 דקות. כך השמור על היגיינה.
- לאחר כל שימוש שלטעון במבין חום, לחסיר את כל ילדיו המזון ולשמן ביסודית. להנחנת היגיינה, של נקודת לפני כל שימוש. אין לפאשר לילדים לשחק עם הלקים טטנים או להסתובב/לרוץ בשעת השימוש בבקבוקים או במכלי האחסון. אין להניח את המוצר בתור חומם או במיקרוגל. אין להשתמש בחומרי ניקוי חקפריים. אין להניח חלקים על משטחים שנוקו ביגרת חומרי ניקוי אנטי-בטריאליים. המאפינים של חומר האריז המלפסן עלולים להיות מתפסים חמרי המטמטורות בבהות. לפני כל שימוש של נקודת המוצר האכילה ולשמור בכל הכיוונים. חשיפה אל התכשיר עם הסמינים הארטיים קרוב או פגם.
- של מלמיים להשיק טטמות האכילה כל 3 חודשים. של לשמור את טטמות האכילה במכלי יבש ומוכסו. אין להשאיר טטמות האכילה אורח שמש שיר או בחום. אל שחון ביבולות בחומר החיטוי (מחטית חיטוי) מעבר לתור המומלן, שחום שחורב עלול להחליש את הטטמת.